



## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК JONNESWAY JAT- 6004K



Пневматический нагнетатель консистентных смазок **JONNESWAY JAT- 6004K** применяется для проведения регламентных и ремонтных работ по смазке узлов и механизмов автомобилей и машин, снабженных пресс-масленками с внешним конусом от 4 до 10 мм. в цехах и мастерских, оборудованных пневматической линией с номинальным давлением не менее 6 Атм.

### **Комплект поставки:**

Нагнетатель JAT-6004K с емкостью 400 см<sup>3</sup>

Насадка жесткая 150мм.

Насадка гибкая 200 мм.

Быстросъемное соединение.

Ручной привод.

### **Порядок работы:**

Отсоединить емкость от корпуса нагнетателя. Рукоятку штока поршня подачи вытянуть полностью до щелчка фиксатора. Заполнить емкость выбранной смазкой. Присоединить емкость к корпусу нагнетателя. Отвернуть винт прокачки на один, пол-оборота, это необходимо для выпуска лишнего воздуха из емкости. Отпустить фиксатор штока поршня подачи. Когда воздух выйдет, затянуть винт прокачки. Установить нужную насадку. С помощью быстросъемного соединения подключить изделие к шлангу пневматической линии. Действие нагнетателя осуществляется нажатием спускового крючка на рукоятке нагнетателя.

При использовании ручного привода подача смазки осуществляется с помощью поступательных движений рукоятки привода.